

**EMISOR DC433NVDP
PARA V2, DITEC GOL4**



Cuando se trata de un emisor **NUEVO**, es conveniente resetearlo.

Se hace del siguiente modo:

Mantener pulsado los canales 1 y 2 al mismo tiempo.

El LED da 3 destellos y se apaga.

Soltamos el canal 1 (sin soltar el canal 2) y lo pulsamos 3 veces.

El LED da 3 destellos y se apaga, soltamos los dos canales.

El emisor ya está “LIMPIO”.

PARA GRABAR:

Colocar el mando del cliente frente al mando copia, por la parte del LED.

Pulsar el canal del emisor del cliente que queremos grabar y el canal del emisor **NUEVO** que queremos usar.

EL LED da 3 destellos y se apaga, hace 3 destellos más y se vuelve a apagar y cuando se vuelve a encender ya está grabado.

Soltamos los dos botones y ya está grabado.