

## KEY TXB42/TXB42R/TXG44/TXG44R



### INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA

1- Abra la carcasa del receptor de radio.

2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: **ENR, MEMO, PROG, REC, etc.**

**NOTA:** En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado.

- La presente descripción no corresponde necesariamente a todas las marcas y modelos por lo que, por defecto, conviene que se remita a las instrucciones originales de su instalación.

3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un diodo.

4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia.

5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.

6- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

7- Ya puede volver a cerrar la carcasa del receptor de radio.

- **Atención:** ¡Si pulsa el botón de registro (**MEMO, ENR, PROG o REC, etc.**) durante más de 5 segundos puede borrar todos los mandos a distancia registrados en el receptor!