

MANUAL PARA MANDO TX-MULTI-FX **ROLLING CODE**

NUESTRO NUEVO TX-MULTI-FX, ES UN MANDO QUE TIENE DENTRO 11 DE LAS MAS POPULARES MARCAS.



Para poder utilizar cada marca, se necesita seleccionar cada marca en cada botón de nuestro mando. El mando al salir de fábrica, trae los códigos originales de ETDOOR.

Si no queremos trabajar con esta marca y queremos introducir códigos nuevos de distintas marcas, hay que seguir los siguientes pasos.

1. Entrar en la programación presionando al mismo tiempo los dos primeros botones mas grandes, hasta que la luz empiece a parpadear. En ese momento soltamos ambos botones.
2. Presionar el 1º boton por ejemplo (recordamos que podemos programar cualquier marca en cualquier

botón, en este caso lo hacemos con el 1º botón). Mantenerlo pulsado y nos fijamos en la luz, para ver cuantas veces parpadea. Por ejemplo: si parpadea 2 veces, hemos elegido la marca PROTECO. Soltamos el botón y si es la marca deseada, para confirmar, presionamos simultáneamente 3º y 4º botón al mismo tiempo, hasta que la luz parpadee. En ese momento soltamos los botones y de esta manera hemos cerrado la programación. Ya tenemos un PROTECO listo para programar con el receptor original de PROTECO.

Por ejemplo: Si queremos programar 3 marcas al mismo tiempo hacemos lo siguiente: abrimos la programación, en el 1º botón elegimos una marca, en el 2º botón otra marca (hacemos lo mismo con el 3º y 4º botón si deseamos), después presionamos 3º y 4º botón y cerramos la programación.

Si queremos hacer una marca y al mes siguiente otra marca, abrimos la programación, elegimos la marca y cerramos la programación. Al mes siguiente volvemos a abrir la programación, elegimos el canal deseado y cerramos de nuevo la programación (ver pasos arriba mencionados).

Con TX-MULTI-FX puedes seleccionar 11 marcas, 1 marca en cada botón. Diferentes marcas en botones distintos.

RECORDAD DE CERRAR LA PROGRAMACIÓN CADA VEZ QUE ELEGIMOS UNA MARCA.

PARA RESETEAR, PRESIONAR 3° Y 4° BOTÓN AL MISMO TIEMPO DURANTE MAS DE 7 SEC. SI NOS FIJAMOS, LA LUZ PARPADEA MAS RÁPIDO DE LO NORMAL.

PANEL DE LAS COMPATIBILIDADES:

LED Veces que parpa dea la led	MARCA	LED Veces que parpadea la led	MARCA
1 veces rápido	1: ETDOR	2 veces rápido	2: PROTECO
3 veces rápido	3: DITEC	4 veces rápido	4: MOTORLINE
5 veces rápido	5: PRASTEL	6 veces rápido	6: ROLLTORE
7	7:	8 veces	8:

veces rápido	NICEFLO/R	rápido	KINGGATES
9 veces rápido	9: Came	10 veces rápido	10:Key
11 veces rápido	11:Roger	1 largo & 2 rápidos	12:INVERTIR PARA EL PRÓXIMO
SE PUEDE SELECCIONAR 1 MARCA DE LAS 11 EN CADA BOTÓN. MARCAS NUEVAS, EN ESTUDIO.			

