

SABUTON PRESENT/ NOVO 3/PRESENT 868



INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA

ALTA VIA RADIO

- 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante). El receptor realizará 1 pitido corto.
- 2- Pulsar el botón del mando NUEVO que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor.
- 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.

ALTA RECEPTOR

- 1- Abra la carcasa del receptor de radio.
- 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: **ENR, MEMO, PROG, REC, etc.**

NOTA: En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado.

- La presente descripción no corresponde necesariamente a todas las marcas y modelos por lo que, por defecto, conviene que se remita a las instrucciones originales de su instalación.

- 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un diodo.
- 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia.
- 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
- 6- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.
- 7- Ya puede volver a cerrar la carcasa del receptor de radio.

- Atención: ¡Si pulsa el botón de registro (MEMO, ENR, PROG o REC, etc.) durante más de 5 segundos puede borrar todos los mandos a distancia registrados en el receptor!