

TELCOMA FM402/404



1. EN EL RECEPTOR (AUTOAPRENDIZAJE)

- Presionando por un instante la tecla P1 la señal relativa emitirá una serie de cinco centelleos.
- Durante este lapso temporal transmitir el código predispuesto con el mando a distancia que se desea plantear.
- El encendido con luz fija por tres segundos de la señal indica que el código fue aprendido positivamente.
- Inmediatamente después la señal vuelve a emitir luz intermitente esperando la transmisión de un nuevo código; si después de cinco centelleos no recibe ninguno, el receptor abandona automáticamente la fase de programación.

¡Nuestro transmisor y nuestro receptor ya están en función!

- Hay que seguir el mismo procedimiento para las otras teclas P.

2. Cancelación de todos los códigos (reset)

Al efectuar el reset, se cancela completamente la memoria del receptor.

Hay que realizar lo siguiente:

- Pulsar, durante al menos 10 segundos, la tecla P1 hasta que los leds de los botones se enciendan a la vez.
- Al cabo de algunos segundos, todos los leds se apagan, señalando la efectiva cancelación.
- Repetir el procedimiento de aprendizaje