

INSTRUCCIONES MANDO AUTOCOPY METALICO

Presionar al mismo tiempo los dos botones más grandes durante unos 10 segundos hasta que vea la luz intermitente. Esta operación borra la memoria de todos los botones y la deja preparada para recibir los nuevos códigos.

Acercar el mando de muestra al mando nuevo. Pulse el botón que desea copiar y el botón que debe recibir ese código sin soltarlos. Cuando la luz parpadea, el código es copiado. Repetir la operación con los demás botones que desee copiar.